



Tips & Tricks

Algernon vine în ajutorul tău și îți oferă sfaturi pentru o aplicare corectă și eficientă a foliilor pentru suprafețe vitrate. Urmează pașii de mai jos și proiectul tău va îndeplini cerințele solicitate de către clienți.

PRODUSELE REFLECTIV POT FI GĂSITE PE:
www.e-algernon.ro





1.

Înainte de aplicarea foliei este indicat ca geamul să fie curățat de aproximativ 3 - 4 ori și racletat. Dacă sunt impurități mari se recomandă folosirea unei raclete răzuitoare cu lamă.

Este indicat să folosiți lama pe suprafața umedă.

Înainte de aplicarea foliei se recomandă degresarea suprafeței vitrate cu alcool tehnic.

2.

Soluția de aplicat este formată din apă și detergent lichid de vase sau șampon de bebeluși (la un litru de apă se adaugă 4-5 picături de soluție într-un pulverizator).

3.

Folosind un cutter se va tăia folia astfel încât aceasta să fie cu aproximativ 1 cm mai mare decât suprafața geamului (foliile nu pot fi tăiate la cutter plotter, în schimb dacă aveți posibilitatea, acestea pot fi tăiate la dimensiunile dorite la un flatbed Zund sau alt utilaj similar), folia poate fi aplicată și pe toată suprafața vitrată dacă scoateți baghetele de la termopan.



4.

După debitarea foliei, cu ajutorul a două benzi adezive din hârtie, care se aplică de o parte și alta a unui colț, se va separa ușor folia de protecție solară de materialul suport din poliester. În timp ce se realizează îndepărtarea suportului, se va pulveriza partea cu adeziv a foliei cu soluție de aplicare pentru a încărca folia și a evita electrizarea acesteia.

5.

Soluția de aplicat se pulverizează pe geam, pe partea cu adeziv a foliei și pe partea pe care racletați.

6.

Racletarea se realizează de la interior spre exterior, începând din centru.



7.

Folosind o racletă de ghidare sau liniar metalic, se va tăia folia lăsând un spațiu de aproximativ 2 mm între chederul de cauciuc și folie, pentru a permite îndepărtarea excesului de soluție de aplicat, dar și a bulelor de aer.

8.

Folia se aplică când temperatura exterioară nu este foarte ridicată (peste 30 grade) sau când razele solare bat direct în suprafața vitrată, deoarece soluția de aplicat se evaporă foarte rapid. Pentru o aplicare eficientă și corectă se recomandă ca orice montaj să se realizeze în minim două persoane.



Recomandări

*La gama de folii de securizare și antiefracție cu grosimi de 100/200/300 de microni se recomandă ca aplicarea foliei să se realizeze pe toată suprafața vitrată pentru eficiență maximă; pentru a evita cât mai mult apariția bulelor, trebuie aplicată o presiune mare la racletare, astfel încât recomandăm ca geamul să fie așezat pe o suprafață orizontală peste care se va aplica folia.

**Folia poate fi curățată cu apă și săpun, la 30 de zile de la aplicare. Nu sunt recomandate produsele abrazive ce pot zgâria. Nu aplicați stickere sau alte produse adezive pe folie.

