

## Instructiuni de aplicare a foliei pentru termotranfer

### 3 D TECHNO

1. Folia se taie pe cutter-plotter, utilizand un cutit de 45°, la o presiune de 90 gf si la o viteza de 20 cm/sec.
2. Indepartati materialul in exces.
3. Asezati folia cu suportul (de poliester) pe textilul ce se doreste imprimat.
4. Inainte de asezarea textilului in presa de termotransfer, preincalziti placa inferioara a presei timp de 20 de secunde.
5. Utilizati presa conform indicatiilor din fisa tehnica.
6. Dupa primele 3 secunde de aplicare, scoateti suportul foliei (la cald), apoi reluati presarea timp de 20 de secunde.

#### Indicatii setare presa:

- presa de termotransfer este recomandat sa fie reglata, la 3 secunde, pentru parte a procesului de aplicare. Iar pentru a doua parte, la 20 de secunde.
- temperatura de aplicare trebuie sa fie de 140°C.
- presiunea recomandata ar trebuie sa fie mare: intree 4-5 bari.