

Instrucțiuni de aplicare

ORALITE VC 104+ Curtain Grade Segmented

Instrucțiuni pentru aplicare

ORALITE® VC 104+ Curtain Grade Segmented (calitate pentru prelate, segmentata) poate fi aplicata pe camioane si remorci cu prelate din PVC noi si vechi.

Important: *Garantia ORAFOL este aplicabila numai pentru prelatele noi.*

Prelate

Performanta adezivului va depinde in mare masura de suprafata prelatei. Fiecare tip de prelate trebuie evaluat individual pentru a decide daca este adecvat. Partea grafica imprimata prin tehnica digitala/ ecran/ sablon si folosind straturi transparente sau lacuri pentru durabilitate sporita trebuie evaluate pentru aderarea ORALITE® VC Curtain Grade Segmented (calitate pentru prelate, segmentata). ORAFOL nu accepta nici o responsabilitate pentru aderenta slaba pe straturile transparente sau pe prelatele pre-tratare. Este responsabilitatea celui care aplica sa se asigure ca prelate este adecvata pentru aplicare.

Unelte necesare

- Cerneala si/ sau banda de mascare
- Carpe curate
- Cutit utilitar sau foarfeca
- Racleta cu manson pentru evitarea zgarierii materialului
- Agent de curatare: Alcool izopropilic (IPA) si/ sau apa cu sapun
- Numai prelate folosite: Tampon abraziv

Temperatura de aplicare

Pentru asigurarea adeziunii corecte intre banda si prelate, materialele trebuie aplicate atunci cand atat prelate cat si banda au temperaturi intre 15°C gi 38°C. Temperatura trebuie sa fie constanta cel putin o ora dupa aplicare.

NB! Se recomanda ca ORALITE® VC 104+ Curtain Grade Segmented (calitate pentru prelate, segmentata) sa fie depozitata la temperaturi cuprinse intre 15°C si 28°C .

Unde se aplica

Se recomanda pozitionarea benzii cu minimum 5 cm deasupra cataramelor. Folositi ghidul prevazut in Regulamentul ECE 104 pentru a va asigura ca banda este in general pozitionata corect pe autovehicul. Verificati www.ece104.com pentru informaiii suplimentare.

Pasul 1: Pregatirea initiala

Banda poate fi aplicata fie pe o suprafata plana, fie tensionata pe remorca. Pe o suprafata plana, tensionati usor prelate la ambele capete, asigurandu-va ca suprafata prelatei este plana. Un exemplu al modului in care sa faceti acest lucru este sa asezati o greutate pe ambele capete ale lungimii prelatei.

Cand se aplica pe o remorca, pozilionati o scandura in spatele prelatei pentru a va asigura ca se poate aplica o presiune suficienta la folosirea racletei. Acest lucru se face cel mai usor prin folosirea cel putin a doua persoane pentru realizarea aplicarii.

Se recomanda ca prelate si nu fie supratensionata in timpul aplicarii.

Prelate folosite:

Studiati prelate folosita pentru a stabili caracterul adecvat aplicarii, evitati aplicarea peste sfasieri, orificii sau reparatii.

NB! Este responsabilitatea celui care aplica sa se asigure ca prelate este adecvata pentru aplicare.



Instrucțiuni de aplicare

ORALITE VC 104+ Curtain Grade Segmented

Pasul 2: Curatarea suprafetei

Scopul curatarii prelatei este de a indeparta orice murdarie sau contaminare. Este foarte important ca suprafata sa nu aiba urme de murdarie sau vaselina si ideal, ca suprafata sa fie neteda. Folositi o carpa curata cu alcool izopropilic pentru a sterge suprafata intr-o singura directie, evitand astfel raspandirea contaminarii. Cu o carpa curata si uscata, stergeti agentul de curitare inainte de evaporare. Repetati acest proces pana cand suprafata este curata, adica pana nu se mai poate constata vizual transferul murdariei sau al contaminarii pe carpa. Pentru prelate cu straturi de acoperire care reactioneaza negativ cu alcoolul izopropilic, se recomanda apa cu sapun (98% apa, 2% sapun). Asigurat-va ca suprafata este uscata, iar alcoolul izopropilic sau apa cu sapun s-au evaporat complet inainte de a incepe aplicarea.

Prelare folosite

Pentru prelate folosite este necesar un pas suplimentar: Dupa incheierea procesului de curatare de mai sus, stergeti prin abraziune suprafata cu un tampon abraziv si curatati din nou cu o carpa curata cu alcool izopropilic.

Pasul 3: Alinierea

Marcati cu creionul o linie de ghidare sau aplicati o banda de mascare. Nu folositi linii trasate cu creta sau alte metode care ar putea lasa reziduuri pe suprafata.

Pasul 4: Aplicarea

Desprindeti protectia adeziva de pe primul segment si fixati pe suprafata de aplicare cu ajutorul racletei. Evitati atingerea adezivului expus dupa indepartarea protectiei.

Pasul 5: Timp de lipire

Materialul aplicat trebuie sa ramana la temperaturi cuprinse intre 15°C si 38°C cel putin o ora dupa aplicare (o ora pentru temperaturi de aplicare de 27°C si mai ridicate, perioade mai lungi pentru temperaturi mai mici). Daca se aplica direct pe camion, se recomanda ca autovehiculul si nu fie deplasat si/ sau prelate si nu fie plisate sau deschise in aceasta perioada.

Pasul 6: Dupa aplicare

Dupa incheierea procesului de aplicare, trebuie sa aveti grija la rularea prelatei pentru asigurarea ca nu exista pliuri ascutite sau indoituri.

Depozitare

Toate rolele, inclusiv rolele folosite, trebuie depozitate in ambalajul original, asezate plan, rulate strans pe un miez de 3" si prinse cu banda. Depozitati intr-un spatiu curat si uscat, in care sa nu fie supuse actiunii luminii directe a soarelui. Depozitati la temperatura camerei de 23°C si 50% umiditate relativa.

Instructiuni de ingrijire

Spalare manuala

ORALITE® VC 104+ Curtain Grade Segmented (calitate pentru prelate, segmentata) poate fi spalata manual cu peria, carpa sau cu un burete cu apa, sapun sau detergent, dupa care se clateste cu apa curata.



Instrucțiuni de aplicare

ORALITE VC 104+ Curtain Grade Segmented

Spalarea cu presiune

Spalarea automata a camioanelor / automobilelor cu spray-ul manual standard la presiune inalta:

- Presiune maxima 1200 PSI /80 bari
- Solutia maxima apa / spalare 60°C
- Dimensiunea orificiului conului duzei de 40°
- Perdeaua sau jeturile de apa nu vor avea un unghi mai mare de 45 °C fata de perpendiculara la suprafata marcata
- Tineti jetul de curatare la minimum 60 cm fata de material

Cand folositi agenti de curatare, respectati instructiunile producatorului pentru dilutie. Clatiti bine dupa inmuiere.

Important: Nu folositi solventi pentru curatarea benzii, deoarece acestia pot avea un efect negativ asupra produsului. Daca sapunul sau detergentul nu curata suficient pelicula, frecati cu grija cu o carpa inmuiata in alcool izopropilic pentru indepartarea petelor.

NOTA IMPORTANTA

Toate produsele ORALITE sunt supuse unui control atent al calitatii pe intreg procesul de productie si sunt garantate ca fiind de calitate adecvata punerii pe piata si fara defecte de productie. Informatiile publicate referitoare la produsele ORAFOL se bazeaza pe cercetare, pe care Compania o crede de incredere, cu toate ca asemenea informatii nu constituie o garantie. Datorita varietatii de utilizari a produselor ORALITE si a dezvoltarii continue a noilor aplicatii, cumparatorul trebuie sa tina cont cu atentie de caracterul adecvat si performanta produsului pentru fiecare utilizare intentionata, iar cumparatorul isi va asuma toate riscurile referitoare la asemenea utilizare.

Toate specificatiile sunt supuse schimbarii fara previz.

